

FRENOSIL F



Este producto ha sido remanufacturado con las mismas características que los originales
Cumpliendo todos los estándares de seguridad y siguiendo un proceso definido
Cambiando todos componentes que sufren fatiga y siendo testadas uno a uno



PROCESO MONTAJE PINZA

Para evitar un montaje incorrecto de las mencionadas pinzas por favor tome nota de los siguientes puntos. No operar el freno de mano ó el pedal del freno antes de realizar lo siguiente: 1. La pinza viene ajustada de fábrica – fijar la pinza y las pastillas – pero no fijar el cable del freno de mano. 2. Revisar el hueco entre las pastillas y el disco de freno, máximo 1,0 mm por cada lado. Si esto está bien ir al punto 4, si no al punto 3. 3. Si la distancia entre las pastillas y el disco de freno no corresponde al ajuste standard (más de 2 mm. en total) – girar el pistón hacia la posición del fondo – y entonces girar de nuevo hacia atrás hasta que desaparezca la holgura en la palanca del freno de mano. 4. Purgar el sistema. Después de purgar el pedal del freno varias veces se activará el mecanismo de auto ajuste en el freno de mano. 5. Fijar y ajustar el cable de freno de mano.

FRENOSIL S.L.

Tel- 987412423-Fax-9897428521

Email: frenosil@frenosil.com compras@frenosil.com ventas@frenosil.com